

Інструкція з експлуатації генератора сольового туману GPsaltair-V120

МОНТАЖ:

Спочатку встановлюється кришка приладу на стелю кабіни відповідно до доданого шаблону. Прилад найкраще встановлювати навпроти сидіння в кутку або ззаду над сидінням (в кутових кабінах). Напрямок потоку, позначений на шаблоні, повинен вказувати на середину кабіни.

Переконайтеся, що гумові шайби встановлені в блоці, а металева пластина і барашкова гайка встановлені над стелею кабіни. Кабель на розпилювачі виводиться назовні через просвердлений 15-міліметровий отвір в стелі кабіни і підключається до джерела живлення. Кабель на стороні 230В від блоку живлення підключається до розетки за допомогою бездротового роз'єму, що додається. Червоний штекер до червоного роз'єму розетки і чорний штекер до чорного роз'єму. На пульті дистанційного керування за допомогою А ви вмикаєте, а за допомогою В ви вимикаєте.

ІНГАЛЯЦІЯ:

Щоб заповнити контейнер, зніміть його зі стелі обертовим рухом і заповніть наступним чином: або **0,9% сольовим розчином**, приготованим самостійно, або готовим 0,9% сольовим інгаляційним розчином, придбаним в аптеці.

УВАГА:

Використання інших рідин, таких як ароматизатори та/або терапевтичні олії або алкогольні рідини, може бути шкідливим для здоров'я та призвести до пошкодження пристрою. Використання цих даних робить недійсною будь-яку гарантію або претензію по гарантії.

ПРИГОТУВАННЯ 0,9% РОЗЧИНУ:

Заповніть контейнер тільки дистильованою холодною водою до позначки (близько 1,0 літра) і розчиніть у ній 9 г (близько двох чайних ложок) **нейодованої солі**.

Це відповідає приблизно 0,9% концентрації розчину.

Використання сольового розчину вище 1% не допускається і може призвести до неправильного розпилення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

Три отвори в контейнері повинні бути спрямовані вперед.

Система працює за допомогою ВКЛ / ВИКЛ через пульт на радіоуправлінні.

Температура в кабіні під час процесу розпилення не повинна перевищувати 80 °C!!!

Час розпилення становить близько 30-60 хвилин залежно від фізичного комфорту.

Якщо рідина в контейнері падає нижче певної межі, система вимикається.

При використанні в сауні з температурою всередині кабіни понад 80 °C в контейнері не повинно бути рідини. Температура вище 80 °C не підходить для розпилення розчину.

ОЧИЩЕННЯ:

Після використання контейнер повинен бути повністю спорожнений і промитий ТІЛЬКИ звичайною водопровідною водою, що не містить додаткового миючого розчину. Потім, перед тим як увімкнути небулайзер, контейнер повинен бути заповнений до позначки звичайною чистою водопровідною водою і увімкнений приблизно на 20 секунд, щоб очистити будь-які сольові відкладення з розпилювального диска. Потім контейнер слід спорожнити і витерти насухо м'якою тканиною всередині і зовні.

Чистка продовжить термін служби розпилювальної системи, гарантує, що контейнер буде довго зберігати привабливий зовнішній вигляд, і не буде ніякої небезпеки від бактерій або легіонели!!!

Не використовуйте засіб для видалення накипу і не чистіть контейнер в посудомийній машині.

ПІСЛЯМОВА:

Гарантія або претензія дійсні тільки в тому випадку, якщо ці інструкції з експлуатації дотримуються. Цей небулайзер захищений патентом!

Ультразвуковий генератор сольового туману GPsaltair-V120



Технічні дані:

Розміри: Висота 151 мм Ø 119 мм

Напруга: 230V / 42,6 В

Об'єм ємності для води: 1000 мл

Розмір краплі: 1 -10 μm

Застосування: У великих ІЧ кабінах до 3,3 м² і невеликих саунах до 3,0 м²;

Комплектація:

Контейнер: полірована нержавіюча сталь V4A

Пристрій керування

Кабель 230В

Пульт дистанційного керування + акумулятор

Сіль без йоду

Шаблон свердління + Інструкція