

# Інструкція з експлуатації генератора сольового туману GPsaltair-V90

## МОНТАЖ:

Спочатку встановлюється кришка приладу на стелю kabіни відповідно до доданого шаблону. Прилад найкраще встановлювати навпроти сидіння в кутку або ззаду над сидінням (в кутових kabінах). Напрямок потоку, позначений на шаблоні, повинен вказувати на середину kabіни.

Переконайтеся, що гумові шайби встановлені в блоці, а металева пластина і барашкова гайка встановлені над стелею kabіни. Кабель на розпилювачі виводиться назовні через просвердлений 15-міліметровий отвір в стелі kabіни і підключається до джерела живлення. Кабель на стороні 230В від блоку живлення підключається до розетки за допомогою бездротового роз'єму, що додається. Червоний штекер до червоного роз'єму розетки і чорний штекер до чорного роз'єму. На пульті дистанційного керування за допомогою А ви вмикаєте, а за допомогою В ви вимикаєте.

## ІНГАЛЯЦІЯ:

Щоб заповнити контейнер, зніміть його зі стелі обертливим рухом і заповніть наступним чином: або **0,9% сольовим розчином**, приготованим самостійно, або готовим 0,9% сольовим інгаляційним розчином, придбаним в аптеці.

## УВАГА:

Використання інших рідин, таких як ароматизатори та/або терапевтичні олії або алкогольні рідини, може бути шкідливим для здоров'я та призвести до пошкодження пристрою. Використання цих даних робить недійсною будь-яку гарантію або претензію по гарантії.

## ПРИГОТУВАННЯ 0,9% РОЗЧИНУ:

Заповніть контейнер тільки дистильованою холодною водою до позначки (близько 0,74 літра) і розчиніть у ній 6,7 г (близько однієї чайної ложки) **нейодованої солі**.

Це відповідає приблизно 0,9% концентрації розчину.

Використання сольового розчину вище 1% не допускається і може призвести до неправильного розпилення.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

Три отвори в контейнері повинні бути спрямовані вперед.

Система працює за допомогою ВКЛ / ВИКЛ через пульт на радіоуправлінні.

Температура в kabіні під час процесу розпилення не повинна перевищувати 55 °C!!!

Час розпилення становить близько 30-60 хвилин в залежності від фізичного комфорту.

Якщо рідина в контейнері падає нижче певної межі, система вимикається.

## ОЧИЩЕННЯ:

Після використання контейнер повинен бути повністю спорожнений і промитий ТІЛЬКИ звичайною водопровідною водою, що не містить додаткового миючого розчину. Потім, перед тим як увімкнути небулайзер, контейнер повинен бути заповнений до позначки звичайною чистою водопровідною водою і увімкнений приблизно на 20 секунд, щоб очистити будь-які сольові відкладення з розпилювального диска. Потім контейнер слід спорожнити і витерти насухо м'якою тканиною всередині і зовні.

Чистка продовжить термін служби розпилювальної системи, гарантує, що контейнер буде довго зберігати привабливий зовнішній вигляд, і не буде ніякої небезпеки від бактерій або легіонели!!! **Не використовуйте засіб для видалення накипу і не чистіть контейнер в посудомийній машині.**

## ПІСЛЯМОВА:

Гарантія або претензія дійсні тільки в тому випадку, якщо ці інструкції з експлуатації дотримуються. Цей небулайзер захищений патентом!

## Ультразвуковий генератор сольового туману GPsaltair-V90



### Технічні дані:

Розміри: Висота 140 мм Ø 109 мм

Напруга: 230V / 42,6 В

Об'єм ємності для води: 740 мл

Розмір краплі: 1 -10  $\mu\text{m}$

Застосування: Інфрачервона кабіна до 1,8 м, для інгаляції;

### Комплектація:

Контейнер: полірована нержавіюча сталь V4A

Пристрій керування

Кабель 230В

Пульт дистанційного керування + акумулятор

Сіль без йоду

Шаблон свердління + Інструкція